# Manual TMC



# Cod. 03WE-4

### **Datos técnicos**

- Fuente de alimentación: AC200-240V, 50/60HZ
- Capacidad contactos: 16A(Calefacción eléctrica)
- Precisión: ±0.5°C
   Rango de selección de temperatura: 5°C 35°C
- Rango del indicador de temperatura: 5-99°C
- ♦ Consumo: <0.3W</p>
- Tipo de sensor: NTC
- ✤ Dimensiones: 86\*86\*17mm (H\*W\*D)

#### Características

- Pantalla LCD táctil retro iluminada con indicador de temperatura deseada y ambiente
- Reloj (minutos, hora, semana)
- ✤ 6 periodos programables
- Sensor interno y externo
- Precisión de temperatura ambiente es de 0.5, precisión sensor interno 0.1
- Memoria de programación para proteger la configuración seteada en caso de corte de energía

#### **Botones**

NO.	Señal	Descripción		
1	$\bigcirc$	Encendido/ Apagado		
2	<b>∿</b>	Modo: Presionar para cambiar a modo auto/manual, Mantener presionado para configurar los periodos programables		
3	$\bigcirc$	Configuración de reloj: Hora, minuta, semana		
4		Aumentar temperatura, presionar junto con $\mathfrak{O}$ o $\oplus$ para aumentar el valor programado		
5	V	Disminuir temperatura, presionar junto con $\mathfrak{V}$ o $\oplus$ para disminuir el valor programado		

## Funciones

"" modo MANUAL (temporariamente manual cuando parpadeé, modo automático cuando no aparezca en pantalla);

- "**∭**" Calefaccionando
- "₩"Función Anti-freezing; "Ĥ"Al salir en la mañana, 2do periodo de tiempo
- "♥" Al despertar, 1er período de tiempo "♥ Regreso al mediodía, 3er periodo de tiempo
- " Regreso por la noche, 5to período de tiempo;
- "Al salir al mediodía, 4to periodo de tiempo

2

"C" Noche, 6to período de tiempo;



# Configuración

1) Reloj

Presionar "⊕ y ajustar valores (minutos, hora, semana) presionando "∧"o"∨"

#### 2) Ciclos (en Modo Automático)

Primero, selecciona el ciclo deseado a configurar, presionando "�" la pantalla mostrará "LooP" (Ciclo), luego presiona "∧", visualizara "12345"(Lunes a viernes); presiona 2 veces "∧", visualizará "123456"(Lunes a Sábado) ; presiona 3 veces "∧" visualizara "123456"(Lunes a domingo);

Segundo, una vez seleccionado el ciclo ("12345" o "123456" o 123456, 7") presiona "�/M" para seleccionar periodo de tiempo a configurar, presionar "⊕" para configurar el horario del periodo presionando "∧" o "✔". Los cambios se guardarán automáticamente

Nota: cuando esté activo el modo automático, el símbolo "♥" desaparecerá. Si necesita modificar la temperatura, con el modo AUTOMATICO funcionando, presione "∧" o "♥" `para ajustar.

#### 3) Configuración de horario por periodo

Primero, presione "O", luego presione "O" para modificar el horario del periodo de tiempo.

### Programación

Presionar "O", para ingresar al ciclo deseado, luego presione "O" para ingresar al horario del periodo de tiempo

Periodo		Icono	Hora	Temperatura
	1	<b>.</b>	06:00	20°C
	2		08:00	15°C
Samona	3	×	11:30	15°C
Semana	4	<u>ک</u>	12:30	15°C
	5		17:30	22°C
	6		22:00	15°C
Fin de comone	1	*	08:00	22°C
rin de semana	2	C	23:00	15°C

1. Si configura la temperatura en "00", dicho período se encontrará apagado.

1

# Configuración Avanzada (sugerencia: operar con un técnico capacitado)

Con el termostato apagado, primero presione  $\oplus$  junto con  $\oplus$  para ingresar a Configuración avanzada. Se guardará luego de que la luz se apague. Presiona  $\oplus$  para configurar el próximo ítem.

No.	Símbolo	Ítem	Parámetros	Configuración de origen
1	SEN	Tipo de sensado	0: Sensado interno 1: Sensado externo 2: Control interno de temperatura, Temperatura limite externa	0:Sensor interno
2	OSV	Temperatura limite de sensado externo	5-99°C	42°C
3	dIF	Diferencial de temperatura	1-9°C	2°C
4	SVH	Temperatura máxima	5-99°C	35°C
5	SVL	Temperatura Mínima	5-99°C	5°C
6	AdJ	Temperatura sensada	Chequear temperatura sensada	0.1°C Precisión
7	FrE	Función Anti-freezing (solo para calefacción por agua)	00:anti-freezing apagado 01:anti-freezing encendido	00:anti-freezing apagado
8	POn	Memoria de programación	00:Memoria DESACTIVADA 01: Memoria ACTIVADA	00: Memoria ACTIVADA
9	ADD	Sincronización entre APP y termostato	01:ACTIVA 02-99: DESACTIVADA	01: ACTIVA
10	FAC	Configuración de origen	08: En pantalla 00: Restaurar config. de origen (Luego de ajustar en 00, presione \$\scrime{M}\$)	08

NOTA: La temperatura límite es de 42°C f (OSV) de acuerdo a la configuración de origen, el diferencial es 2 (dIF). Si la temperatura aumenta a 44°C, el relé salida se apagará. Luego, si la temperatura desciende a 4°C, el relé salida volverá a funcionar y a calefaccionar.

# Falla de sensor

3

Elige la correcta función de sensor interno y externo. Si el sensor no funciona correctamente, en la pantalla se mostrará "Err". El termostato dejara de funcionar hasta que la falla no sea resuelta

4





Diagrama de conexión calefacción eléctrica

(No conectar terminal "close 4" de válvula eléctrica)

# Instalación

Atención! Realice la conexión correctamente de acuerdo al diagrama. De lo contrario, el termostato podría ser dañado.

			00
1. Abrir el termostato utilizando un destornillador de 3.5mm	2. Conecte los cables a la bornera del panel trasero y sujete el mismo a la pared utilizando los tornillos M14	3. Posicione el panel frontal al panel trasero, conectando la ficha blanca al panel frontal para cerrar el termostato	<ol> <li>Finalizar el encastre, deslizando suavemente el panel frontal sobre el panel trasero.</li> </ol>





# APP TMC WIFI SMART



Cod. 03WE-4

1.			
EU Andorid APP	Andorid APP (Google play i	nput "room heat" )	
(Google play input "room	n heat eu" )	Iphone App (App store input "room heat")	
2. Configura la APP co	on el nombre de red WIFI y	su clave	
	•••○○中国務計 令 16:30 (● 尊 77% ■)		
●●●○○中国移动 夺 16:46 ④ Ø 74% ■○ < Equipment	<sup>Edit</sup> My Thermostat's ${\cal O}$		
Add a new device to the WIFI network:			
WIFI Name			
WIFI Fassword			
Start Connection			
«Possible causes of wifi connection failure»			
	Search Configure		
Nota: El nombre de la red WIFI no puede incluirlos signos " - " and "_". La conexión WIFI			
del router deberá ser 2.4G y 4G para el dispositivo móvil.			

3. Con termostato apagado:	
Mantén presionado el botón " <sup>(©</sup> " junto con el botón " <sup>(©</sup> " para	Power-off
ingresar a la configuración avanzada.	
4. Luego presiona 9 veces el botón "🕙" y aparecerá la palabra	2 )))
"FAC"	
5.Una vez que aparezca "FAC" , luego presiona el botón "🎑 "	
para configurar el digito en "32"	
6.Presiona 🙂 para apagar	e ///
	FAL 32



# Cómo utilizar la APP

Manteniendo presionado 👫 🔤 🕺 🖞 ,	Exer My Thermostat's C
Podrás editar el termostato	
seleccionado. tal como aparece en la	Edit Thermostat 34:ea:34:a5:5e:9b
imagen	Modify current thermostat
inagen	Delete current thermostat
	Search Configure
Presiona 🚫 configuración de hora	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Presiona 📕, bloqueo/ desbloqueo	
Mantén presionado	Set Week Program Data C
	Week loop: 12345,67 Working day Program data set:
0 • • 3 • • 6 • • 9 • • 12 • • 15 • • 18 • • 21 • • para configurar	Period 1: 6:00 20.0°C
la programación semanal	Period 2: 8:00 15.0°C
	Period 3: 11:30 15.0°C
	Period 4: 12:30 15.0°C
	Period 5: 17:00 22.0°C
	Weekend Program data set:
	Period 1: 8:00 22.0°C
Para modificar temperatura y horario del	< Set Week Program Data C
periodo 1 Presiona 6:00 20.0°C tal	Work Kolu. Working day Program data set:
	Period 1: 6:00 20.5*C
como aparece en la imagen. De la misma	a set time U'O
manera, podras configurar cada uno de	4 58 5 59 6 00 AM 0°C
los períodos.	Dane Period 5: 17:00 22.0°C
	(6 Period 6: 22:00 15.0°C
	Weekend Program data set:

Selecciona serior para configurar las opciones avanzadas (ver imagen)	Advanced Data Setting ②     Sensor mode setting(sen): In-s control     Floor temp set(osv): 42°C     Floor temp set(diff(dif): 2°C     Room temp set max(svh): 35°C
	Room temp adjust(adj): 0.0°C
	Power memory (PON): Off
Presiona para encender o apagar	
Presiona Real para cambiar a modo automático o manual.	